

راهنمای نصب و تنظیمات SH401E

مراحل نصب :

- 1- تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد جانمایی کنید. تگریدر را می توانید پشت چراغ اضطراری، به جای یکی از کلیدها، ایجاد برش لیزر یا بصورت روکار نصب کنید
- 2- دستگاه اصلی را پشت کلیدهای داخل کابین یا پشت کلید احضار بیرونی جانمایی کنید.
- 3- سوکت تگریدر را به دستگاه اصلی که با نام ANT مشخص شده است متصل کنید
- 4- سیم منفی (GND) کلیدهای طبقات را چیده و سمت کلید همگی را به NO سوکت سه سیمه رله متصل کنید
سیم com را به منفی (G22) متصل کنید (به سیم nc کاری نداریم و می توانید آن را بچینید). من بعد کلیدها gnd نخواهند داشت و کار نمیکنند مگر اینکه تگ یا کارت جلو دستگاه بگیرید تا منفی از طریق این سوکت سه سیمه به کلیدها برسد.
- 5- سیم تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود. تغذیه دستگاه مستقیم می توانید از ۲۴ ولت آسانسور بگیرید یا از آداپتور ۱۲ ولت استفاده کنید. اگر در آینده قرار است آسانسور برای مدت طولانی در مد آزاد (مد بدون کارت) بماند بهتر است از آداپتور ۱۲ ولت یا مبدل ۲۴ به ۱۲ برای تغذیه استفاده کنید.

متصل شدن نرم افزار برای اولین بار:

- 1- یکبار کلید میکروسویچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود
- 2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشیتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن آن wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)
- 4- **تعریف کارت یا تگ مدیریتی:** اولین کار قبل از بستن درب پنل کلیدهای آسانسور، تعریف کارت یا تگ مدیران است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ یا کارت مدیریت (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «مدیران» کلیک کنید. سپس روی «مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت یا تگ را جلو تگریدر بگیرید. پس از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت هم می توانید wifi دستگاه را روشن کنید و هم با دوبار

قراردادن آن جلو تگریدر، آسانسور را به حالت بدون کارت تغییر دهید و برعکس. در نسخه جدید نرم افزار تا ۳ عدد تگ/کارت یا ریموت مدیریت می توان تعریف کرد.

تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شماره‌دهنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمایید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحد ها باز می شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت های کاربر آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

ویرایش طبقه: روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید ۳- طبقه را برای مهمانی ها آزاد (بای پس) کنید

- **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز اختصاص دهید ۴- شارژر نمایش دهید ۵- دسترسی آن واحد را مشخص کنید (مثلا واحد ۱۵ به طبقات ۱۵ و همکف و ۷ و ۹ و ۱۸ دسترسی داشته باشد. برای اینکار تیک طبقات مورد نظر را بزنید و ذخیره کنید)

افزودن کارت یا تگ:

به طبقه و سپس به واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو تگریدر بگیرید و نام کاربر را وارد و با کلیک روی OK آن را ذخیره نمایید. در مدل ریموتی، با فشردن کلید ریموت، سریال آن وارد دستگاه می شود و با وارد کردن نام و کلیک روی OK، ریموت ذخیره می شود.

ویرایش کارت (تگ): روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را غیرفعال کنید

حذف کارت / واحد/طبقه: در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن کارت یا واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

- **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند

- **تنظیمات دسترسی vip:** در این مدل کاربرد ندارد



منو اصلی:

مد کاری دستگاه: با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارتی، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.



• مد کارتی: تمامی کلیدها فقط با کارت اختصاصی کاربران فعال می شوند

• مد آزاد: مانند حالت عادی، تمامی کلیدها بدون کارت قابل استفاده هستند

• مد قفل: تمامی کلیدها قفل و تمامی کارت ها و ... غیرفعال خواهند بود

اطلاعات کارت: با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات

آن نمایان خواهد شد

مدیران: در این قسمت می توانید ۳ کارت مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند

وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند. این مدیران می توانند

با دوبار گرفتن کارت مدیریت روی دستگاه، مد دستگاه را از حالت کارتی

به آزاد و برعکس تغییر دهند.

• پشتیبان گیری: از تمامی کارت ها و رمز ها بعلاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی

کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد

• بازیابی: با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید

تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته

باشد (بکاپ گیری کرده باشید)

• گزارش گیری: در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن

را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

• وضعیت vip: می توانید تعیین کنید که دستگاه بصورت vip کار کند یا بصورت فراگیر

• مد مهمان: با فعال بودن این گزینه هر یک از کاربران با قرار دادن کارت خود به تعداد ۳ بار، طبقه خود را برای ۳ تا ۴۵

دقیقه باز نگه دارند (به مقدار زمان مهمان)

• تنظیم زمان مهمان: زمان مهمان قابل تنظیم است

- تنظیم زمان فعال بودن کلیدها: زمان حدفصل بین قرار دادن کارت جلو دستگاه تا فشردن کلید قابل تنظیم است
- تنظیمات سیمکارت: در این مدل کاربرد ندارد
- اطلاعات سیمکارت: در این مدل کاربرد ندارد
- دژلینک: در این مدل کاربرد ندارد
- ریست دستگاه: با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- ثبت گارانتی: با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید

FARABIT SecurityHelper